Цена 17 коп.

Г. Якубашк MACHUTHON MACHUTHON ЗВУКОЗА MACCOBAS **ГОСЭНЕРГОИЗДАТ** 

## массовая радиобиблиотека

Выпуск 435

г. ЯКУБАШК

# ПРАКТИКА МАГНИТНОЙ ЗВУКОЗАПИСИ

Сокращенный перевод с немецкого С. М. Флейшера



MOCKBA

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1962

ЛЕНИНГРАД

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Берг А. И., Бурдейный Ф. И., Бурлянд В. А., Ванеев В. И., Геништа Е. Н., Джигит И. С., Канаева А. М., Кренкель Э. Т., Куликовский А. А., Смирнов А. Д., Тарасов Ф. И., Шамшур В. И.

В брошюре рассматриваются практические вопросы работы с магнитофоном, методика звукозаписи и монтажа ленты. Приводятся также сведения по магнитофонам, усилителям низкой частоты, микрофонам и акустике.

Брошюра предназначена для широкого круга читателей, в том числе и радиолюбителей, пользующихся магнитофонами и экспериментирующих с ними.

> Hagen Jakubaschk Tonband-Aufnahmepraxis Verlag Sport und Technik, 1959.

6Ф2.7 Якибашк Гаген

Я 49

T-03302

Практика магнитной звукозаписи. Пер. с нем. С. М. Флейшера. М.—Л., Госэнергоиздат, 1962. 32 с. с илл. (Массовая радиобиблнотека. Вып. 435)

\* \* \*

Редактор В. Г. Королькоз

Техн. редактор В. В. Ечэки

Обложка художника А. М. Кувшинникоза

Сдано в набор 27/XII 1961 г. Фермат бумаги 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub> Подписано к печати 23/II 1962 г. 1,64 п. л. 2,4 уч.-изд. л.

Тираж 100 000 эчз. Цена 17 коп.

Зак. 722

Типография Госэнергоиздата. Москва, Шлюзовая наб., 10.

## предисловие к русскому переводу

Брошюра Г. Якубашка «Практика магнитной звукозаписи» интересна и полезна для каждого владельца магнитофона. Она содержит миого практических советов и побуждает читателя к творческому экспериментированию в производстве записей на ленту.

При редактировании русского перевода в брошюре были произведены сокращения главным образом тех разделов, где автор приводит данные, относящиеся к аппаратуре, которая у нас не распространена. В отдельных местах брошюры в виде примечаний ланы необходимые пояснения.

В. Корольков

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта брошюра напнсана не для квалифицированного специалиста, а для любителя, который купил нлн сам смонтировал магнитофон и желает как можно больше с ним работать и экспериментировать. Для этого в брошюре имеется большое количество

практических указаний и технических советов.

Целью брошюры не является пояснение основ магнитной записи, так как по этому вопросу имеется обширная специальная литература; брошюра не является и инструкцией по обслуживанию — последняя прилагается к каждому магнитофону н содержит довольно водробные указания. Однако между содержанием специальной литературы и содержанием инструкций по обслуживанию существует пробел, который и восполняет эта брошюра. Таким образом, данная брошюра посвящена не столько описанию аппаратуры, сколько проблемам, возникающим при записи и воспроизведении различного рода звуковых программ. При этом предполагается, что читатель уже чорошо знаком с работой своего магнитофона.

Г. Якубашк

## 496

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому переводу	3
Предисловие	3
Глава первая. Аппаратура	5
1. Магнитофон 2. Усилитель	5 9
3. Микрофон	12
4. Вспомогательные устройства	15
Глава вгорая. Некоторые вопросы акустики	17
5. Запись в закрытых помещениях	17
6. Запись на открытых площадках	20
7. Трюковые записи	20
Глава третья. Практические советы	25
8 Монтаж ленты и комбинированные записи	25
9. Некоторые дополнительные области применения магни-	0.1
тофона	31

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

## АППАРАТУРА 1. МАГНИТОФОН

В настоящее время существуют самые разнообразные магнитофоны, начиная от приставок к радиоприемникам и кончая самостоятельными аппаратами. Поскольку они значительно различаются как по качеству звучания, так и по удобству обслуживания и соответственно по стоимости, выясним прежде всего, каким должен быть любительский магнитофон, какие узлы и органы управления в нем действительно необходимы и какие являются «излишней

роскошью».

Рассмотрим сначала вопрос о том, какая скорость ленты является наиболее подходящей. Имея в виду любительский магнитофон, можно говорить о скоростях 19.05; 9,5 и 4,75 см/сек. Теоретически скорость ленты определяет собой качество звучания. С этой точки зрения ее следует выбирать по возможности большей. Тем неменее, современные магнитофоны со скоростью ленты 9,5 см/сек сконсгруированы так, что отличить их по звучанию от магнитофонов со скоростью 19,05 см/сек почти невозможно. В то же время изготовляемые сейчас магнитофоны со скоростью ленты 4,75 см/сек не обеспечивают достаточно высококачественного звучания. Такая низкая скорость целесообразна в тех случаях, когда необходима длительная работа без перерыва для замены ленты, как, например, при записи продолжительных выступлений, конференций, и вообще всегда, когда экономия ленты играет первостепенную, а качество звучания второстепенную роль.

Существует еще и другая сторона вопроса: головки магнитофона, особенно воспроизводящая, постепенно стираются скользящей по ним лентой, что приводит к ослаблению высоких тонов. По величине этого ослабления можно судить о степени износа головок Вследствие стирания головок магнитофон начинает постепенио звучать все глуше, причем влияние изношенной головки тем сильнее, чем меньше скорость ленты. Так, например, у магнитофона со скоростями 9,5 и 1905 см/сек качество звучания при скорости 9,5 см/сек через некоторое время становится неудовлетворительным, в то время как при скорости 19,05 см/сек опо долгое время оста-

егся достаточно хорошил.

Есть эще одно обстоятельство, в силу которого скорости 19,05 см/сек следует отдать предпочтение; это — удобство монтажа ленты, когда вырезаются нежелательные звуки или монтируются отдельные записи. Дело в том, что при большей скорости каждое слово, каждый звук занимает на ленте большую длину Это умень-

шает риск испортить запись неправильной вырезкой, поскольку, чем длящие вырезаемый участок, тем легче и гочнее его можно найти. Особенно важно это для тех, кто не удовлетворяется отдельными записями с радоприемника или от другого источника и монтирует

программы из различных записей.

Следует отметить, что в большинстве магнитофонов имеется возможность двухдорожечной записи, при которой для одной записи используется только половина ширины лекты, а на другой половине производится другая запись. Поскольку при наличии двух параллельных записей на ленте ее нельзя монтировать, не повредив второй записи, все записи, предназначенные для монтажа, как, например, отлельные шумы, собственные словесные пояснения и т. п., следует производить на одной дорожке. В то же время для записи конпертов и других длительных передач можио использовать двухдорожечную запись.

Хотя обычно магнитофоны имеют две скорости, рекомендуется выбрать одну из них и по возможности придерживаться ее. При желании собирать фонотеку также лучше придерживаться какой-либо одной скорости, а любителям, практикующим обмен записями с друзьями и знакомыми, лучше использовать скорость 19,05 см/сек. Эту скорость можно считать универсальной, поскольку она имеется почти во всех существующих магнитофонах и, как правило, упот

ребляется при обмене записями.

В любительских магнитофонах ленту обычно наматывают на специальные кассеты, похожие на кассеты для восьмимиллиметровой кинопленки. Для разных магнитофонов применяют различные кассеты диаметром до 22 см. Количество ленты, умещающейся в кассете, зависит от сорта ленты, от ее толщины. Конечно, можно использовать кассету, меньшую предусмотренной для данного магнитофона, но следует учесть, что при работе с маленькими кассетами в конце ленты иногда возникают «завывания» звука вследствие сильного натяжения ленты при малом диаметре намотки.

Большинство магнитофонов для управления приводом имеют один или несколько персключателей или кнопек. Кнопочные переключатели в магнитофонах удобнее коворотных вследствие своей наглядности, быстроты действия и меньшей вероятности ошибоч-

ного переключения, хотя они и менее надежны.

. Некоторые магнитофоны сконструированы так, что электродвигатель работает непрерывно, а движение ленты включается и выключается кнопками. Такая конструкция имеет то преимущество, что при включении лента очень быстро набирает нормальную скорость, чем и сводится до минимума короткое «завывание» звука, получающееся во время разгожа ленты. Остановка ленты при выключении также происходит резко, что очень важно для монтажа, а также при кратковременных перерывах в записи (например, для того, чтобы выпустить объявления при записи музыки).

В других магнитофонах лента приводится в движение включением электродвигателя. Они имеют большее время разгона, вследствие чего при включении на воспроизведение слышно кратковременное нарастание тона (ууунии), н, что особенно неприятно, при воспроизведении начала записи слышно «завывание» спадающего тона (иинуу). Этого можно избежать, если в таких магнитофонах до включения электродвигателя предварительно вывести регулятор уровия записи, а затем. включив электродвигатель, дать

возможность ленте набрать нормальную скорость, после чего вве-


сти регулятор уровня.

В ряде магнитофонов применяются различные счетчики ленты. Все они основаны на измерении длины ленты и дают возможность фиксировать и в дальнейшем определять местонахождение записи на ленте. Точность отсчета зависит от конструкции счетчика (обычно она довольно низка).

Хотя счетчики и удобны, но большого значения они не имеют, так как обозначить местонахождение на ленте можно и другим

Рис. 1. Шкала отсчета из миллиметровой бумаги наклеивается под кассетой на корпус магнитофона и градуируется в минутах.

1 — кассета; 2 — лента;3 — шкала отсчета.



очень простым способом. Для этого, как ложазано на рис. 1, под кассетой с лентой на корпус магнитофона наклеивается полоска миллиметровой бумаги шириной около 10 мм. На ней нанесены такие же деления, какие иногда наносятся на кассетах. Чтобы отградупровать указатель, проигрывается целая кассета ленты и каждые 3 мин на миллиметровой полоске отмечается положение края рулона. В то время как метки, нанесенные на кассету, во время работы магнитофона рассмотреть трудно, неподвижные метки на корпусе магнитофона дают возможность одним взглядом оценить количество израсходованной ленты.

В новейших магнитофонах имеется так называемая «трюковая» кнопка. С ее помощью на ранее сделанную запись можно наложить вторую. Таким способом можно, например, записать речь на фоне музыки. Достигается это тем, что стирающая головка при вторичной записи выключается и старая запись, хотя и несколько ослабленная, остается на ленте вместе с новой. В некоторых старых магнитофонах стирающей головки нет, а стирание записей производится отдельным стирающим электромагнитом. В таких матнитофонах для наложения записей специальной трюковой кнопки не требуется.

Наложение записей имеет ограниченное применение и используется только для коротких речевых вставок в музыкальную запись. Дело в том, что при наложении несколько ухудшается качество первой записи, и, кроме того, прн нажатии трюковой кнопки вторая запись начинается резко, а первая также резко прнглушается, что создает неприятное впечатление щелчка. Вследствие указанных недостатков такого рода вставки столь резко выделяются, что польза их становится весьма сомнительной. К этому

следует добавить, что во время второй записи невозможно прослушивать первую запись, т. е. нет возможности контролировать, на какой участок первой записи попадает вторая. Таким образом, точное совмещение записей весьма затруднительно. Плавное, гармоничное вплетение речи в музыку, которое можло услышать по радпо, с помощью трюковой киопки не достигается. Для этого нужно специальное смесительное устройство, о котором будет рассказано ниже.

В заключение укажем на некоторые характерные для магнито-

фонов неисправности.

Если магнитофон при воспроизведении дает сильное неравномерное гудение, трески и шипение, особенно хорошо прослушиваемые в тихих местах записи, то следует проверить лампы и в первую очередь входную лампу. Лучше всего для проверки на место сомнительной лампы поставить заведомо исправную. Есля такие шумы сопровождаются перерывами, перебоями, внезапными колебаниями громкости при заведомо исправной ленте, то причиной этого может быть как плохая дампа, так и плохой контакт

в схеме или неисправность какой-либо детали.

Если старые записи звучат хорошо, а новые тихо и с искажениями, то, по всей вероятности, неисправен генератор высокой частоты магнигофона. В этом случае следует проверить лампу генератора. В магнитофонах с собственной стирающей головкой может оказаться, что старые записи стираются не полностью или вообще не стираются. Если, кроме того, новая запись искажается, то следует обратиться в мастерскую. При этом желательно подробнее опнсать характер неисправности нли даже приложить к магнитофону ленту с искаженной записью, что ускорит обнаружение неисправности и ремоит магнитофона. Если же начинает ухудшаться качество воспроизведения и оно заметно на любой записи, то это, как уже указывалось, может произойти из-за износа воспроизводящей головки.

Если ухудшение качества воспроизведення проявляется лишь временами, то причину надо искать в лентопротяжном механизме или усилителе. В этом случае, прежде чем сдать магнитофон в ремонт, следует определить, нет ли дефектов в ленте, и, тщательно

заправив ее, проверить, хорошо ли она протягивается.

В случае появления таких неисправностей, как вибрация звука при воспроизведении, завывание звука, а также в случае явных электрических и механических неисправностей, как, например, заедание кнопок, магнитофон нужно отдать в ремонт. Вибрация звука особенно заметна на фортепианной музыке и указывает на неисправность лентопротяжного механизма. Вибрацию и завывание, появляющиеся при длительной эксплуатации, можно устранить путем регулировки прижимного обрезиненного ролика или тормоза подающей кассеты, если только исправен электродвигатель.

Некоторые магиитофоны нагреваются при работе до такой степени, что в отдельных местях до них нельзя дотронуться. Новые магнитофоны в первые 10-20 и работы издают слабый занах, идущий от нагретых изоляционных материалов. Все это вполне нормально, надо только проследить, чтобы при установке магнитофона не были чем-либо закрыты его вентиляционные отверстия. Вообще максимально допустимая рабочая температура магнитофона

может быть порядка 60° С.

При эксплуатации магнитофона время от времени можно столкнуться с неприятным явлением, которое, однако, не является неисправностью. Это — шумы от намагничивания головки, характерные тем, что они слышны только при движении ленты по воспроизводящей головке. Если ленту остановить или отодвинуть от головки, шумы изчезают.

Причиной шумов является постоянная (остаточная) намагниченность воспроизводящей головки. Чтобы их ликвидировать, головку надо размагнитить. Для этого можно пользоваться размагничивающим электромагнитом. Электромагнит, находящийся на некотором отдалении от головки, включают в электросеть, затем медленно приближают к головке, проводят несколько раз надней и затем очень медлению отдаляют от головки. Выключать электромагнит можно, только отнеся его на достаточно большое

расстояние.

При размагничивании головки следует спимать наручные часы, чтобы не повредить их сильным магнитным полем. Ленты с записямл тоже следует убрать подальше, иначе они могут оказаться испорченными. Экран, закрывающий головку, снимать обязательно. Магнитофон во время размагничивания должен быть выключен. После размагничивания головки, а вместе с нею роликов и других деталей маханизма, касающихся ленты, шумы должны исчезнуть. Чтобы не намагнитить головку, ни в коем случае не следует касаться ее стальными предметами.

Ряд недостатков записей происходит из-за плохого качества ленты. Если даже зависъ произведена хорошо и на ленте хорошего качества, то изъяны могут появитъся в дальнейшем от воздействия на ленту сырости чли высокой температуры, из-за чего лента становится волнистой. Лента может быть смята, особенно 
в начале кассеты, или иметь плохо сделанные, слишком большие 
и твердые склейки. Этв изъяны негрудно обнаружить при внимательном осмотре (через лупу) перематываемой ленты.

#### 2. УСИЛИТЕЛЬ

Прежде всего необходимо пояснить понятие «источник низкой частоты», с которым часто приходится сталкиваться в электроакустике. Этим термином называют микрофоны, грампроитрыватели, приемную часть радиоприемника, головки воспроизведения магнитофонов и т. п. Все они вырабатывают электрическое напряжение звуковой частоты, иззываемой также низкой частотой.

Напряжения отдельных источников низкой частоты весьма различны, но все источники слишком маломощны, чтобы их можно было использовать непосредственно. Необходимо предварительное усиление, которое осуществляется с помощью усилителя низкой частоты, выполненного обычно на радиолампах. Такого рода усилитель низкой частоты имеется, например, в радиоприемнике. Он повышает мощность, развиваемую приемной частью аппарата, до величины, необходимой для работы громкоговорнтеля.

Низкочастотное напряжение микрофона в зависимости от его конструкции имеет величину порядка тысячных долей вольта, а напряжение, снимаемое с грампроигрывателя, доходит до нескольких десятых долей вольта. Такого же порядка величина на-

пряжения, развиваемого приемной частью радиоприемника. Столь

малые напряжения обычно измеряются в милливольтах.

Для любого усилителя указывается его чувствительность, т. с. входное напряжение, на которое он рассчитан. Наряду с чувствительностью большое значение имеет другой параметр — внутреннее сопротивление, выражаемое в омах, килоомах или мегомах. Эти параметры приобретают для нас весьма важное значение, когда мы подключаем один аппарат к другому, например радиоприемник к магнитофону. Приемник в этом случае играет рэль источника низкой частоты. С его выхода напряжение низкой частоты подводится к входу магнитофона. Необходимо, очевидно, чтобы вход последнего был рассчитан примерно на такую же величину напряжения, как и выход источника. Но оказывается, что и величины внутренних сопротивлений должны быть согласованы. Если вхол имеет очень малое, а выхол радиоприемника значительно более высокое сопротивление, то низкочастотное напряжние, снимаемое с высокоомного выхода, резко уменьшится, когда и этому выходу подключится вход другого устройства с эначительно менышим сопротивлением.

Необходимо запомнить правило. что два соединяемых между собой аппарата должны быть согласованы между собой не только по напряжению, но и по сопротивлениям. Ни в коем случае недопустимо к высокоомному выходу подключать аппарат с низкоомным входом. В то же время подключение высокоомного входа

к низкоомному выходу обычно допустимо.

Назовем теперь некоторые числовые характеристики наиболее часто применяемых приборов. Микрофоны развивают очень малые напряжения и в большинстве случаев имеют большие внутренние сопротивления. Поэтому включение микрофона в схему особенно

критично.

Пьезоэлектрические звукосниматели развивают напряжение 0,2—1 в. Их сопротивление зависит от конструкции и в большинстве случаев примерно равно 1 Мом. Таким образом, эти звукосниматели представляют собой высокоомные источники низкой частоты. Применяемые наряду с ними электроматнитные звукосниматели низкоомны (меньше 100 ом) и отдают значительно меньшее напряжение, чем пьезоэлектрические. В большинстве случаев электроматнитные звукосниматели выпускаются вместе с трансформаторами, которые повышают напряжение до величины, свойственной пьезоэлектрическим звукоснимателям.

Усилитель (в простейшем случае низкочастотная часть радиоприемника), к входу которого подключается звукосниматель, должен иметь входное сопротивление 0,5—1 Мом и чувствительность 100—500 мв. При этом обеспечивается полное согласование с обыч-

ными звукоснимателями.

Современный радиоприемник имеет один или несколько выхолов. В приемнике обычно предусматриваются гнезда для подключения второго громкоговорителя. Наибольшее распространение имеют электродинамические громкоговорители с постоянными магнитами. Они обладают сопротивлением 25—20 ом и, следовательно, низкоомны. Такие громкоговорители включаются через трансформатор (называемый выходным). Иногда в радиоприемнике предусматриваются выходные гнезда и до трансформатора. Этот второй выход является высокоомным (3000—1000 ом). Громко-

говоритель к нему может подключаться только через отдельный трансформатор, который как со стороны входа (с первичной стороны), так и со стороны выхода (со вторичной стороны) должен быть согласован с высокоомным выходом и с громкоговорителем Отдаваемое радлоприемником низкочастотное напряжение зависит от положения регулятора громкости. При максимальной громкости на низкоомном выходе может быть напряжение в несколько вольт, а на высокоомном 20—60 в.

Как обстоит дело с усилением в магнитофонах? Известно, что магнитофон по своей схеме делится на две части: записывающую и воспроизводящую. Кроме того, в нем имеется генератор высокой частоты со стирающей головкой. В больших магнитофонах для записи и воспроизведения предусмотрены отдельные головки. В настольных же магнитофонах ради экономии используется общая (универсальная) головка, которая в зависимости от вида работы подключается либо к записывающей, либо к воспроизводящей частям схемы. Для записи на головку необходимо подать около 20 в низкочастотного напряжения. Входное сопротивление головки, включая некоторые относящиеся к ней элементы, около 50 ком. Если магнитофон не имеет собственного усилителя записи, то к нему необходимо подвести напряжение упомянутой величины с высокоомного выхода радиоприемника (с низкоомного выхода радиоприемника запись осуществлять нельзя, поскольку напряжение на нем слишком мало).

Чтобы сделать магнитофон независимым от радиоприемника, применяют всгроенный в магнитофон усилитель записи. К выходу его подключается записывающая головка, а на входе предусматривается переключатель изменяющий чувствительность и позволяющий подключать к магнитофону различные источники чизкой частоты. Вход такого магнитофона высокоомный. С ним можно осуществлять запись и с низкоомного выхода радиоприемника, так как усилитель записи рассчитан на достаточно малые входные

напряжения.

Следует еще упомянуть о так называемом диодном выходе радиоприемника. Низкочастотное напряжение (50 мв на сопротивлении 100 ком) поступает к нему непосредственно с приемной части до регулятора громкости. Всегда, когда это возможно, лучше использовать для записи именно этот выход, если, конечно, в магнитофоне имеется подходящий по чувствительности и сопротивлению вход. Если диодный выход отсутствует в приемнике, то рекомендуется его сделать, выведя наружу провода, подсоединенные к началу и концу регулятора громкости. Снимаемое для записн с диодного выхода низкочастотное напряжение не проходит через усилитель радиоприемника и не подвергается искажениям и изменению тембра звучания, которые могут иметь в нем место. Вращение ручки регулятора тембра или регулятора громкости радиоприемника не влияет на запись, что также весьма важно. Если запись с радоприемника приходится все же производить не с диодного выхода, а с выхода его низкочастотного усилителя, то регулятор тембра нужно утанавливать при записи в среднее положение, а в приемниках с кнопочным регулятором тембра включать кнопку «оркестр».

Вернемся к магнитофону и рассмотрим усилитель воспроизведения. В магнитофонах с универсальной головкой усилитель запи-

си благодаря соответствующей коммутации, осуществляемой в положении переключателя «воспроизведение», одновременно служит и усилителем воспроизведения. Головка является в этом случае источником низкочастотного папряжения. Она дает очень малое напряжение (несколько милливольт), которое тр; дно передавать по проводам куда-либо вне магнитофона. Поэтому даже самые простые магнитофоны имеют внутри усилитель воспроизведения, повышающий напряжение до 0,5—1 в. Далее, оно может быть подзно на гнезда звукоснимателя радиоприемника, в котором и осуществляется дальнейшее усиление до громкоговорителя. Усилитель воспроизведения используется в некоторых аппаратах не в качестве усилитель, с выхода которого напряжение подводится к гнездам звукоснимателя радиоприемника, а записывающая головка включается на его высокоомный выход.

Принцапиально также работают «независимые» от радиоприемника магнитофоны с собственными усилителями записи и вопроизведения. В них при записи усилитель воспроизведения используется в качестве предварительного микрофонного усилитель записи. При воспроизведении усилитель воспроизведения используется нормальным образом, а усилитель воспроизведения используется нормальным образом, а усилитель записи осуществляет последующее усиление (вместо усилителя радиоприемника). Имеющаяся в большинстве генераторов высокой частоты мощная оконечная лампа работает при воспроизведении в качестве выходной лампы магнитофона для питания встроенного или внешнего громкоговорителя. Благодаря многократному использованию отдельных узлов эти магнитофоны имеют все необходимое для записи и воспроизведения и могут эксплуатироваться без дополнительных устройств.

#### з. МИКРОФОН

Разлічают три типа микрофонов, которые сильно отличаются друг от друга по конструкции, качеству и стоимости. Это — пьезо-электрический, динамический и конденсаторный микрофоны (четвертый тип микрофона — угольный не подходят для звукозаписи

из-за плохого качества).

Пьезоэлектрический микрофон является стандартным микрофоном радиолюбителя. Он недорог и достаточно надежен в работе. Его качественные показатели удовлетворяют не слишком высоким требованиям, особенно при записи речи. Для записи музыки он не вполне пригоден. Развиваемое микрофоном напряжение зависит (как и у всех микрофонов) от силы звука и, следовательно, от расстоявия между микрофоном и источником звука. При засстоянии 1 м и нормальной громкости речи пьезоэлектрический микрофон развивает напряжение от 0,5 до 2 м с. Сопротивление его очень велико. Вход последующего усилителя поэтому должен иметь сопротивление хотя бы 3—5 Мом.

Эти величины позволяют сделать вывод, что длинный провод между таким микрофоном и усплителем недопустим. Максимальная длина соединительного провода для пьезоэлектрического микрофона может быть около 3 м, но он не должен быть длиннее, чем это действительно необходимо для работы. Следует отметить, что провода, по которым передается напряжение вызкой частоты, очень

чувствительны к действию внешних помех (фон электросети). Эта чувствительность возрастает с увеличением сопротивления источника напряжения и усилителя. Поэтому соедипительные провода для пьезоэлектрических микрофонов критичны как с точки зрения нагрузки на микрофон, так и действия помех.

В случае более высоких требований к качеству записи рекомендуется применять динамический микрофон. Он более дорог, но зато обладает рядом преимуществ, Отдаваемое этим микрофоном напряжение еще меньше, чем у пьезоэлектрического микрофона, однако оно может быть повышено с помощью трансформатора. Сопротисление микрофона составляет всего лишь 200 ом, что позволяет подключать его к усилителю через длинные провода.

Только ради полноты картины здесь упомичается конденсаторный микрофон, почти исключительно применяемый в радиовещательных студиях. Он состоит из микрофонного капсюля и жестко соединенного с ним усилителя. Такой микрофон по своей стоимости

не рассчитан для радиолюбительской практики.

Само собой разумеется, что с микрофоном следует обращаться бережно и предохранять его от толчков и падений. Наиболее чувствительной деталью микрофона является мембрана, которая очень восприимчива к внешним воздействиям. Поэтому отверстия микрофсна должны быть защищены от грязи, пыли (песка!) и влаги. При длительном пребывании микрофона на открытом воздухе необходимо закрывать его отверстия куском материи средней плот-

ности (например, носовым платком).

Следует предостеречь от широко располстраненной, к сожалению дурной, привычки «продувать» микрофон, чтобы, например, установить, включен ли усилитель. Эти «вдувания» в отверстия микрофона очень влияют на срок службы мембраны. Если по какой-либо фричине не хотят произнести несколько пробных слов, то безусловно лучше и не менее удобно слегка постучать пальцем по корпусу микрофона. Не рекомендуется держать микрофон непосредственно у рта. Если это неизбежно, то надо говорить негромко, и микрофон держать не перед ртом, а сбоку так, чтобы выдыхаемый воздух и влага в нем не попадали на микрофон.

В заключение следует сказать несколько слов о характеристике направленности микрофонов. Микрофон не во всех направлениях обладает одипаковой чувствительностью. Человек, стоящий
сзади, будет слышен с меньшей громкостью, чем стоящий на том
же расстоянии перед микрофоном. Предположим, что микрофон
укреплен на штативе, а человек ходит вокруг него, сохраняя при
этом такое расстояние до микрофона, чтобы громкость звучания
его голоса на выходе низкочастотного тракта оставалась постоянной. Когда человек находится прямо перед микрофоном, т. е. с той
стороны, где в микрофоне расположены отверстия, он может быть
на значительном расстоянии. Сооку от микрофона ему придется
подойти несколько ближе и еще ближе, когда он будет находиться
позади микрофона. Если обозначить путь этого человека на поверхности земли, то получим в большинстве случаев кривую, изображенную на рис. 2.

Эта кривая равной громкости называется характеристикой направленности микрофона. Она наглядно показывает, с какого направления микрофон воспринимает звук наплучшим образом и в каком направлении он является наиболее «глучим» Различают

тря типа жарактеристик: изображенную на рис. 2 кардиоидную карактеристику (она иззвана так по форме кривой), характеристику «восьмерка» и круговую характеристику.

Круговая характеристика не нуждается в пояснениях. Микрофон с такой характеристикой воспринимает звук со всех сторон




Рис. 2. Построение характеристики направленности микрофона. 1—микрофон; 2—передняя часть; 3—путь обхода.

одинаково хорошо. Такой микрофон используется, например, при записи большой группы людей, которые могут располагаться вокруг микрофона, а также при записи оркестра с таким же расположением инструментов.

Интерес представляет характеристика тила «восьмерки». Микрофон с такой
характеристикой имеет одинаковую чувствительность сзади и спереди, в то время как сбоку он почти «глух». Благодаря этому мешающие шумы, приходящие
сбоку, им не воспринимаются. Это свойство может быть использовано для предотвращения акустической обратной связи, с которой речь будет идти ниже.

Кардиоидная характеристика с некоторыми отклонениями встречается у микрофонов часто. Для любителя она наиболее пригодна, в то вромя как восьмерочная и круговая характеристики имеют большее значение для записей специального назначения.

Для опытного радиолюбителя можно указать на одну схему, позволяющую понизить сопротивление пьезоэлектрического микрофона, после чего идущие от него соединительные провода можно удлинить. В качестве преобразователя сопротивления используется транзистор с малыми шумами, который включается по схеме на рис. З и непосредственно соединяется с микрофоном. Источником питания служат два соединенных последовательно гальвалических элемента общим напряжением З в, которые впаиваются непосредственно в схему. Величина потребляемого тока составляет примерно 0,15 ма, так что срок службы батареи практически определяется только сроком ее хранения.

Отключение батареи на время перерывов в работе не дает никаких пренмуществ и даже неблагоприятно влияет на ее срок службы. Детали такой схемы занимают так мало места, что




Рис. 3. Транэнстор в качестве преобразователя сопротивления для пьезоэлектрического микрофона.

Сопротивлення в зависимости от типа и экземпляра транзистора могут несколько отличаться от указанных на схеме.

в большинстве случаев могут быть расположены в корпусе микрофона. Транзистор не обеспечивает здесь какого-либо уснления напряжения, но зато выходное сопротивление устройства с ним составляет менее 1 000 ом, что делает пьезоэлектрический микрофон в электрическом отношении эквивалентным динамическому.

#### 4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

До сих пор мы предполагали, что воспроизведение записей происходит через радиоприемник или через собственный громкоговоритель магнитофона. Встроенный в магнитофон громкоговоритель в большинстве случаев не отличается высоким качеством и служит тлавным образом для контроля. Но магнитофоны обычно нмеют гнезда для подключения внешнего громкоговорителя (чаще всего низкоомного). Поэтому рекоментуется приобрести дополнительный громкоговоритель хорошего качества с сопротивле-

нием, соответствующим выходу магнитофона.

Хогя теоретически четырехваттный громкоговоритель более чем достаточен для домашних условий (усилитель магнитофона, помимо этого, редко дает выходную мощность больше 3 вт), рекомендуется покупать шестиваттный громкоговоритель. Если он приобретается вместе с ящиком, то для хорошего воспроизведения басов следует выбирать самый большой ящик. Вообще же лучше купить только громкоговоритель и в соответствии с имеющимися в квартпре возможностями изготовить максимально большую доску толщиной 20 мм с круглым отверстием для громкоговорителя. Доска подвешивается в подходящем месте (например, в углу комнаты) так, чтобы отверстие для громкоговорителя находилось примерно на высоте 2 м над полом. В той мере, в какой это допускается внутренней архитектурой, доску желательно выбрать квадратной со стороной не менее 1,2 м, целиком или частично обтянутой тканью. Отверстие для громкоговорителя затягивают не слишком плотной тканью, предпочтительно грубой выделки.

Для защиты от пыли громкоговоритель закрывается сзади тюлевой тканью. Построенный таким образом акустический агрегат обеспечивает хорошее качество звучания. Он рекомендуется и в том случае, когда запись прослушивается через простой радиоприемник с относительно небольшим ящиком. В этом случае громкоговоритель подключается к глездам дополнительного громкоговорителя радиоприемника, а имеющийся в магнитофоне громкоговорителя в предестателя пре

ритель отключается.

Почти у каждого любителя, увлекающегося магнитной записью, имеется несколько источников низкой частоты (радиоприемник, микрофон, грампроигрыватель), однако только один из них может быть непосредственно подключен к магнитофону для записи. Интересные возможности появляются при одновременном подключении нескольких источников и смешении их в специальном устройстве.

На рис. 4 приведена схема такого смесительного устройства. Смеситель имеет четыре входа различной чувствительности. Все входы высокоомные (1 Мом) и, следовательно, пригодны для подключения любых низкочастотных источников. На выходе смесителя получается низкочастотное напряжение порядка 10—50 мв, которое поступает дальше по экранированному проводу к входу магнитофона, предназначенному для подключения диодного выхода радиоприемника или, если магнитофон не имеет собственного усплителя записи и эксплуатируется совместно с радиоприемником, к гнездам звукоснимателя радиоприемника.

Чувствительность входов может регулироваться изменением величины сопротивления каждого потенциометра. Чем больше это сопротивление тем меньше требуемое папряжение для соответствующего входа. Таким путем можно добиться, что все низкочастотные источники при одинаково повернутых ручках потенциометров будут звучать одинаково громко, что удобно при работе со смесительным устройством




Рис 4. Схема смесительного устройства с четырьмя входами.

Вход I—для подключения высокоомного выхода радиоприемника; вход 2—для граммофонного проигрывателя, второго магнитофона, предварительного микрофонного усилителя и т. п.; вход 3—для подключения диодного выхода радиоприемника вход 4—аналогичен входу 2, но с иесколько большей чувствительностью.

Тот, кто имеет некоторый опыт в самостоятельном посгроении усилителей, может для специальных трюковых записей и для значительных коррекций записей объединить смесительное устройство с усилителем, имеющим регулировку тембра звучания. Схема такого дополнительного усилителя приведена на рис. 5.

Усилитель имеет раздельную регулировку тембра по высоким и низким частотам с очень большим диапазоном. Благодаря этому возможны значительные изменения характера звучания записей. Кроме того, в нем имеется включаемый по желанию искажающий каскад, который сообщает звучанию своеобразный телефонный характер и может служить для трюковых записей. Характер действия искажающего каскада, как это поясняется в подписи подрисунком, может по желанию изменяться

Дополнительный усилитель, выполненный совместно со смесительным устройством по схеме на рис. 4 в виде самостоятельного




Рис. 5. Схема усилителя с регулировкой тембра звучания.

496

2-722

 $P_1$ —регулятор высших авуковых частот; перекл очагелем  $\Pi_1$  можно изменить действие этого регулятора на тембр взучания;  $P_2$ —регулятор назших звуковых частот; переключатель  $\Pi_2$  изменяет его дейстине на тембр звучания. Трюковой искажающий каскад на ламие EC92 может быть выключен переключателем  $\Pi_3$ . Он наменяет частотную характеристику усилителя на частоте около 1 000 гд. Путем наменения величин  $R_1,\ R_2,\ C_1$  и  $C_2$  эта частота может быть сдвниута в ту или другую сторэну. При этом всегда должно сохраняться равенство  $R_1$  =  $R_2$  и  $C_1$  =  $C_2$ .

прибора, служит только для воздействия на тембр звучания и смешивания напряжений от отдельных источников и дополнительного усиления не дает.

#### ГЛАВА ВГОРАЯ

## НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АКУСТИКИ

#### 5. ЗАПИСЬ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Если подсоединить микрофон и включить магнитофон на запись, то при произнесении пробпых слов можно определить по индикатору уровня, происходит ли запись. В некоторых моделях магнитофонов можно, кроме того, подключить и собственный контрольный громкоговоритель. Гогда мы услышим в нем произноси-

мые перед микрофоном слова То же происходит, когда запись в более простых магнитофонах осуществляется через радиоприем-

ник, используемый в качестве усилителя.

Когда микрофон и громкоговоритель расположены в одном помещении, при повороте регулятора громкости далее определенной точки возникает громкий вой. Это не позволяет открыть регулятор настолько, чтобы микрофон можно было установить на достаточном расстоянии от говорящего. Такой вой возникает по причине так называемой акустической обратиой связи. Любой воспринятый микрофоном звук практически мгновенно воспроизводится громкоговорителем, от него снова попадает на микрофон, воспринимается им, снова излучается громкоговорителем и т. д. Образуется замкнутый круг. Если звук, приходящий от громкоговорителя к микрофону, будет таким же или несколько сильнее первоначального звука, то система самовозбудится и начнется завывание.

Такое явление очень неприятно, но неизбежно. Принципиально недопустимо устанавливать микрофон и связанный с ним громкоговоритель в одном помещении, если микрофон должен находиться на некотором расстоянии от говорящего. Простейшим образом это затруднение можно преодолеть, отключая громкоговоритель во время записи. Необходимый выключатель имеется во многих магнитофонах с громкоговорителем, а в радиоприемниках в случае его отсутствия он легко может быть встроен дополнительно. Для прослушивания в процессе записи (если это желательно) некоторые магнитофоны имеют гнезда для подключения головных телефонов. Последние могут быть подключены к низкоомному выходу радиоприемника, если его внутренний громкоговоритель от-

ключен.

Применение при записи внутри помещения направленных микрофонов в качестве меры борьбы с акустической обратной связью приносят мало пользы, так как в данном случае микрофон воспринимает не только прямой звук от громкоговорителя, но и звуки,

отраженные от стен и мебели.

Для проведения хорошей записи, в особенности когда мы хотим осуществить комбинированную запись с помощью смесительного устройства и когда говорим не мы сами, а кто-то другой, все же рекомендуется прослушивать записываемую программу через громкоговоритель. Тогда остается лишь один выход: расположить микрофон в соседнем помещении и плотно закрыть двери. В особо трудных случаях можно закрыть дверное отверстие толстым одеялом, обеспечивающим дополнительное звукопоглощение. Если используется пьезоэлектрический мкирофон, то потребуется предварительный микрофонный усилитель. так как без иего нельзя подключать этот микрофон к кабелю требуемой здесь длины. Микрофонный усилитель устанавливается рядом с микрофоном.

При записях в закрытых помещениях мы сталкиваемся еще с одним неприятным явлением: воспринятая с большого расстояния речь, хотя и звучит естественно, но с своеобразным отзвуком, так, как будто говорящий находится в большом пустом зале. Это — действие акустики помещения, обусловленное звуками, отраженными от стеи, потолка и пола, и зависящее от формы, величины помещения и обстановки в нем. Действие акустики помещения может быть столь значительным, что слова пиогда становятся

совершенно неразборчивыми.

К сожалению, такое отражение звука мы не можем устранить так, как это делается в радиовещании. В радиостудиях материал стен и покрытий обладает резко выраженным свойством поглощать звук Эти стены почти не отражают звуковые волны. В жилых же помещелиях стены отражают, особенно в областы средных и высших звуковых частот, большую часть падающих на них звуковых волн. При записи музыки это может даже улучшить звучание, но для речевых записей отзвук желательно иметь возможно меньшим. Для уменьшения отзвука целесообразно прикрыть одеялами стены комнаты, повесив их на расстоянии 5—10 см перед стеной, а на пол положить плотный, мягкий ковер. Чем больше в комнате мягкой мебели, тем лучше. Оконные занавеси надо закрыть. С помощью всех этих мер удается уменьшить отзвук в жилом помещении.

Если производится запись речи одного человека, то существенного изменения отзвука можно добиться даже с помощью толстого одеяла достаточно больших размеров, прикрепленного двумя утлами к стене, расположив за ним вместе с микрофоном говорящего. Отличные результаты получаются при использовании в качестве «дикторской кабины» платяного шкафа, освобожденного от одежды. Его стены изнутри необходимо выложить одеялами чли закрыть вертикально поставленными набивными матрацами. Микрофон подвешивается на протнвоположной говорящему стече шкафа.

Если шкаф, помимо того, расположен в соседней комнате, то отсутствует и опасность акустической обратной связи, что позволяет прослушивать записываемую программу на громкоговоритель. Естественность звучания записи, произведенной в такой «диктор-

ской кабине», поразительна.

Для комбинированиых записей надо предусмотреть подачу в шкаф светового сигнала о начале речи. Световая сигнализация весьма просто осуществляется карманным фонарем, от выключателя которого идут провода к кнопке, находящейся около магнитофона. Фонарь подвешивается рядом с микрофоном. Если при включении фонаря в громкоговорителе прослушивается легкий щелчок, то нужно параллельно контактам кнопки подключить конденсатор в 0,1 мкф.

Проведение комбинированной записи можно облегчить, дав возможность комментатору, находящемуся в шкафу, следить за программой с помощью наушников, подключаемых к выхолу маг-

нитофона или к низкоомному выходу радиоприемника.

Перейдем теперь к вопросу о том, каким требованиям должно отвечать помещение, в котором происходит воспроизведение записи. Для него допустим отзвук, но не слишком сильный. Хороши комнаты средних размеров, убранные коврами и мягкой мебелью Очень большие окна и музыкальные инструменты (рояль) влияют неблагоприятно, так как легко резонируют и создают мешающие звуки, источник которых не легко обнаружить.

Громкоговоритель необходимо подвесить так, чтобы он мог излучать звук под углом вниз к расположенным в противоположном углу комнаты стульям, дивану и т. п. Большие голые поверхности стен должны быть вблизи, а не напротив громкоговорителя. В любом случае нежелательно слишком низко устанавливать

громкоговоритель

#### 6. ЗАПИСЬ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ

С записью на открытых площадках, т. е. вне дома, любителю приходится сталкиваться реже, так как основным препятствием для таких записей является отсутствие магнитофонов, не нуждающихся в сетевом электропитании. Поэтому такие записи обычно ограничиваются садом или помещениями, с приближающимися к открытому пространству акустическими свойствами. Объектами записи являются в большинстве случаев группы людей и источники шумов.

Главным врагом записи на открытом месте является ветер Даже «умеренный ветерок» прослушивается при воспроизведении в виде грохота и шума. Прикрывание микрофона рукой, шляпой или другими предметами только ухудшает положение. Лучше закрыть не слишком плотным платком микрофон и держать его бли-

же ко рту.

Запись шумов всех видов (уличного шума, птичьих голосов, голосов играющих детей, шумов дождя и ветра) намного сложнее, чем это кажется на первый взгляд. Для этого прежде всего требуются микрофон с высокой чувствительностью, безупречно экранированный микрофонный кабель и хороший, нешумящий микро-

фонный усилитель.

Предварительную проверку работы всей аппаратуры на соответствие предъявляемым требованиям можно произвести следующим образом. В очень тихое время, например поздно вечером и при безветренной погоде, микрофон устанавливают за окном возможно дальше от него. Окно закрывают и включают усилитель на максимальное усиление. При этом в громкоговорителе прослушиваются шумы улицы и собственные шумы усилителя, которые должны быть достаточно сильными, чтобы на них реагировал индикатор уровня магнитофона. Среди шума фон переменного тока должен прослушиваться лишь очень слабо. Если фон значительно сильнее шума или усиление недостаточно, чтобы можно было хорошо слышать шум, то аппаратура не удовлетворяет предъявляе мым требованиям. При записи шумов на открытых площадках весьма полезным является упомянутый ранее усилитель с регулировкой тембра звучания. При его использовании или когда за пись осуществляется через радиоприемник, регулятор высших ча стот устанавливается в положение максимального подъема, а с помощью регулятора низших частот можно значительно ослабить фон или шум ветра. При записи на открытых площадках большие преимущества имеет динамический микрофон. Благодаря малому сопротивлению он не «прикован» к микрофонному усилителю и. будучи соединен с ним длинным кабелем, обладает большей «подвижностью»,

В заключение следует заметить, что запись шума дождя и ветра хорошо удается лишь в редких случаях. Подобного рода шумы иногда создаются для записи искусственно и звучат даже более естественно, чем натуральные.

#### 7. ТРЮКОВЫЕ ЗАПИСИ

Область трюкозых записей и акустических эффектов очень общирна, и ее нельзя точно очертить Любителю в зависимости от имеющейся у него аппаратуры здесь предоставлены весьма разнообразные возможности.

Трюковые записи можно разделить на акустические и технические трюки. Акустическими трюками являются прежде всего имитации всякого рода шумов. К таким имитациям прибегают, когда оригинальная запись соответствующих шумов не звучит достагочно естественно и убедительно.

В качестве наиболее известного примера можно сослаться на шум марширующей колонны. Для имитации такого шума нужно взять лист плотной бумаги и на расстоянии около 30 см от микрофона как бы растирать этот лист руками. Если это делагь ритмично, то полученная запись звучит так же, как запись марширую-

щей в ногу большой колонны людей.

Другой пример — шаги человека по хрустящей поверхности сиега. Для имитации шума в плоскую миску насыпается сахарная тудра (или картофельная мука) и в такт с «шагами» в нее энергиччо вдавливается мякоть ладови. Микрофон должен находиться очень близко к ладони (около 10 см). Здесь по возможности рекомендуется использовать усилитель с регулировкой тембра звучания. Регулятор высших частот должен быть полностью выведен, а регулятор низших частот полностью введен.

Пистолетный выстрел хорошо имитируется, если положить длинную линейку на гладкий стол и прижать ез к нему ладонью, а другой рукой изогнуть и затем отпустить линейку. Микрофон устанавливается на некотором расстоянии от стола Эффект повышается при наличии относительно большого отзвука в помеще-

нии.

Журчание ручья имитируется с помощью водопровода. Сток в раковите закрывается, и она наполняется почти до краев водой. Кран водопровода открывается на этолько, чтобы вытекала тонкая струя. Высота ее падения должна быть небольшой, для чего на кран нужно надеть короткую резиновую трубку. Микрофон следует держать на расстоянии около 20 см от места падения струн, но так, чтобы на него не попадали водяные брызги.

Запись шума сильного ветра (бури) можно произвести, если в ветреную погоду держать микрофон вплогную возле камына или, еще лучше, если поэволяет длина кабеля, — на чердаке под дымоходом. При этом важно, чтобы непосредственно на микрофон не попадал поток воздуха, что и составляет трудность такой

записи

Приведенных примеров достаточно, чтобы творческая фантазия любителя могла подсказать большое количество других епособов имитации природных шумов.

Технические трюки более трудны, так как требуют специальной анпаратуры. Простейшим примером ее является искажающий

каскад усилителя, схема которого была приведена на рис. 5.

Известным техническим трюком является создание искусственной реверберации или, другими словами, отзвука получившее в последнее время широкое применение в радиовещании при некоторых записях танцевальной музыки. Эффект отзвука при одном говорящем можио достачь очень просто, установив микрофон на большом расстоянии от него в пустом помещении, например на лестничной клетке или в кухне. Этот эффект еще более усиливается, если говорящий стоит сзади микрофона Однако при таком способе трудно регулировать силу отзвука и разборчивость слов становится очень плохой

Болсе удобен, котя и болсе сложел, другон способ, аналогичный используемому в радновещании. В этом случае говорящий может расположиться в описанной выше дикторской кабине, сделанной в шкафу или в другом помещении без отзвука. Через микрофонный усилитель и смесительное устройство он записывается на магнитофоне (рис. 6). Кроме гого, к выходу микрофонного усили




Рис. 6. Принцип создания искусственного от звука в помещении.

 $M_1$  и  $M_2$ —микрофоны;  $M Y_1$  и  $M Y_2$ —микрофонные уси лители;  $\Gamma p$ —громкогоноритель; C V—смесительное устройство;  $\Pi p_1$ —первый падиоприемник;  $\Pi p_2$ —второй радиоприемник (для контрольного прослушивания T—головные телефоны.

теля (здесь необходим отдельный усилитель) подключаются гнезда звукоснимателя радиоприемника. К ним напряжение низкой частоты поступает вне зависимости от положения регуляторов смесительного устройства. Громкоговоритель радиоприемника отключается, а с гнезд для включения дополнительного громкоговорителя кабель подводится к громкоговорителя, установленному в так называемой «комнате-эхо». В этой комнате устанавливается 22

второй микрофон, подключенный через второй микрофонный усилитель ко второму входу смесительного устройства.

В жаческае комнаты-эхо выбирается комната с самым большим отзвуком. Подходящими являются ванные комнаты, а также пустые подсобные помещения. Громкоговоритель подвешивается на узкой стене комнаты-эхо, а напротив на другой стене устанавливается микрофон. Их взаимодействие поясняется на рис. 6 Громкоговоритель воспроизводит звук, а микрофоь воспринимает




Рис. 7. Упрощенная схема создания искусственного отзвука в помещении.

M—микрофон; MУ—микрофонный усилитель;  $\Gamma p$ —громкоговоритель;  $\Pi p$ —радиоприемник; A—антенна; CУ—смесительное устройство; T—головные телефоны.

его вместе с возникающим в комнате отзвуком. Результирующий сигнал попадает на регулятор  $P_2$ , в то время как на регулятор  $P_1$  попадает лишь прямой звук, не измененный отзвуком помещения.

Таким образом мы получаем возможность смешивать ясно и «сухо» звучащий прямой звук голоса, поступающий через регулятор  $P_1$ , со звуком, поступающим из комчаты-эхо через регулятор  $P_2$ . В зависимости от установки регуляторов смесителя можно получить любое звучание, начиная с привычной отчетливо звучащей речи до почти неразборчивого отзвука. Даже при относительно сильном отзвуке, поступающем через регулятор  $P_2$ , можно обеспечить хорошую разборчивость, если через регулятор  $P_1$  подмешать в небольшой мере прямой звук.

Само собой разумеется, вместо микрофона  $M_1$  можно использовать и любой другой низкочастотный источник, например грам-

проигрыватель.

По тому же принципу можно построить более простую схему (рис. 7) для записей только с радиоприемника или грампроигрывателя. При этой схеме требуется магнитофон с собственным усилителем записи, который допускает непосредственное подключение к смесительному устройству. Выход радиоприемника подсредняяется к громкоговорителю, установленьому в комнате-эхо.

и к смесительному устройству Кроме магнитофона и радиоприемника, дополнительно требуется лишь один микрофон с усилителем. смениельное устройство и громкоговоритель. Контроль записи ведется на головные телефоны, включаемые на выход усилителя

записи магнитофона.

Существуют магнитофоны с раздельными головками воспроизведения и записи, допускающие одновременно запись и воспроизведение (прослушивание «после ленты»). К их числу относятся все большие ступийные, а также многие самодельные аппараты При таких магнитофонах возможен интересный трюк -- создание искусственного эха. Для этого запись на сенте сразу же воспроизводится и онова вводится через смесительное устройство в калал зались (рыс. 8). Так как необходим лишь исбольшой проме-




Рис. 8. Схема для создания искусственного эха.

ГЗ - записывающая головка; ГВ-воспроиззодящая головка.

жуток времени, чтобы лента прошла путь от записывающей до ы спроизволящей головки, то воспроизведенный через ческолько долей секунды сигнал возвращается как эхо-сигнал в канал записи, снова записывается, снова воспроизводится и т. д. Каждый звук многократно повторяется через короткие промежутки времени.

Путем соответствующей установки регуляторов смесителя можно добиться того, чтобы эхо или постепенно замирало, или «раскачивалось» и все возрастало. В последнем случае получается чисто электронный шум. Если к смесительному устройству подключен усилитель с регулировкой тембры звучания, то с помощью последней можно в широких пределах изменять характер звучания электронного шума. Запись такого шума может с успехом использоваться при монтаже комбинированных записей в качестве

акустических иллюстраций.

Возможен и еще один вид трюковых записей, если имеется магнитефон с двумя скоростями ленты (например, 9,5 и 19,05 см/сек). Можно записать несколько предложений со скоростью 9,5 см/сек, вырезать этот кусок ленты и вклеить его в ленту, записанную со скоростью 19,05 см/сек. Например, со скоростью 19.05 см/сек записываются вопросы, а ответы записываются на ленте со скоростью 9.5 см/сек. При проигрывании смонтированной ленты со скоростью 19,05 см/сек ответы воспроизводятся вдвое быстрее и на тои выше. Получается впечатление беседы двух люден хотя в записи участвовал только один человек Вместо того чтобы

разрезать и склеявать ленту, можно после записи каждого вопроса остановить ее, переключить мапинтофон на другую скорость,

записать ответ, спова переключить и т. 1

В магнитофонах с одной скоростью диалогичный эффект удается получить, если во время записи ответов слегка тормозить ленту рукой (придерживая кассету, с которой лента сматывается). Правда, для этого нужна некоторая сноровка и, кроме того, высота тона не получается постоянной, однако этот способ может с успехом применяться для создания записей-шуток

#### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

## ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

## 8. МОНТАЖ ЛЕНТЫ И КОМБИНИРОВАННЫЕ ЗАПИСИ

Магнитная лента для любительских магнитофонов продается в кассетах различного диаметра. Применяются два сорта ленты типа С и типа CH\*. Все новые магнитофоны рассчитаны на ленту типа СН. Для записи по возможности следует использовать тип ленты, рекомендуемый для данного магнитофона. Лента СН имеет пренмущества по сравнению с лентой типа С. Она обеспечивает лучшее воспроизведение высоких тонов, что особенно важно для магнитофонов с небольшой скоростью (9,5 см/сек и меньше). По сравнению с лентой типа С она обладает большей магнитной «твердостью» и поэтому монее чувствительна к внешним воздействиям в процессе хранения записей, в частности обладает меньшим «копир-эффектом». С ленты типа СН труднее стирать старые записи, и в случае, когда она используется в магнитофоне. предназначенном для ленты типа С, могут возникнуть затруднения в отношении ее полного размагничивания, особенно в местах громкой записи. Разумеется, что затруднений со стиранием ленты типа С в магнитофоне, предназначенном для ленты типа СН, не возникает.

Когда при монтаже склеивают друг с другом различные записи, следует обратить внимание на то, чтобы склеивались ленты лишь одного типа, т. е. или только типа СН, или только типа С, но ни в коем случае оба типа вместе, так как при этом нензбежны скачки громкости и тембра звучания записей.

Для студийных магнитофонов лента выпускается намоганной по 1000 м в рулон на сердечник (бобышку). Имея гакие рулочы ленты и соответствующее количество пустых кассет, можно перематывать ленту. Обращение с рулонами лент требует некоторого навыка, так как их намотка может легко распасться,

Для перемотки рулонов лент на кассеты поступают следующим образом. Рядом с магнитофоном устанавливается грампроигрыватель так, чтобы диск проигрывателя и кассета на магнитофоне находились на одинаковой высоте. В центральное отверстие сердечника, на который намотан рулом ленты, плотно вставляется

<sup>\*</sup> Они аналогичны лентам гипов 1 и 2, изготавливаемым в Советском Союзе.

деревянный брусок с высверденным в центре отверстием для оси диска грампроигрывателя. Затем рулон ленты кладется на лиск и начало ленты закрепляется на кассете. Необходимо обратить внимание на правильность расположения рабочей стороны ленты: она полжна быть обращена внутрь кассеты. Первые витки ленты наматываются от руки, а затем магнитофон включается на перемотку. Во время перемотки надо одной рукой тормозить диск проигрывателя (иначе намотка булет слишком рыхлой), а лвумя пальцами другой руки слегка направлять ленту непосредственно перел кассетой. К концу перемотки скорость вращения диска проигрывателя становится иногда очень большой, и диск начинает сильно вибрировать, что может привести к волнообразному растягиванию ленты и искажению последующих записей. Избежать этого можно, если включать магнитофон на короткие промежутки времени, за которые число оборотов диска не успевает сильно возрасти.

Перейдем теперь к вопросу разрезания лент. Оно осуществляется обычными маленькими ножницами. Для склеивания применяется только специальный клей. Любые другие клеящие вещества не рекомендуются. Клей для магнитной ленты представляет собой прозрачную, легковоспламеняющуюся жидкость, которая очень быстро испаряется и поэтому должна храниться в плотно

закупоренных бутылках.

Склейку надо производить на небольшом участке так, чтобы концы склеиваемых лент перекрывали друг друга не более чем на 5 мм. Ни в коем случае не нужно наносить много клея; одной капли, которая равномерно покрывает поверхность ленты, вполне достаточно. Конец второй ленты не смачивают и тут же накладывают на покрытое клеем место, после чего в течение 10 сек склеенное место сильно сжимают пальцами. Излишек клея, который появляется по краям после наложения второй ленты, нужно немедленно удалить, так или иначе при наматывании на кассету могут склеиться соседние витки ленты. После того как лента склеилась, ее следует сразу же намотать на кассету, так как иначе она становится волнистой. Спустя 30-40 сек ленту можно обычным образом воспроизводить или перематывать.

Так как клей лействует очень быстро, необходимо накладывать ленту аккуратно. Если лента не склеилась, то причиной этого может быть или излишек клея (лента тогда рвется непосредственно за местом скленвания, так как излишний клей разъедает ленту). или недостаток его, из-за чего склеиваемая лента отстает. Повторное склеивание в том же месте не имеет смысла; нужно обрезать

конец ленты и затем вновь склеить.

Чтобы склеениое место не прослушивалось, ленту нужно обрезать не прямо, а косо, как показано на рис. 9. Если место скленвания все же грослушивается при воспроизведении, то причиной этого может быть одно из следующих обстоятельств: либо поверхность склеивания слишком велика, либо склеенный участок слишком тверд или волнист (лента не сразу была намотана в кассету) либо было взято недостаточное количество клея (склейка расходится) или избыточное его количество, которое частично растворяет рабочий слой (последнее проявляется в виде светлого пятна на леите).

Бутылочку с клеем надо располагать так, чтобы клей случайно не попал на кассету с лентой. Даже одной капли клея достаточно, чтобы витки склеились и запись была испорчена.

Разрезание ленты в определенных местах может быть осуществлено при наличии известного навыка очень точно. При более высокой скорости ленты эта задача существенно облегчается, в этом случае без затруднений удается вырезать из текста отдельные сло-

ва и даже отдельные слоги или короткие щелчки.




Рис. 9. Склейка ленты.

Между прочим, при записи собственной речи необходимо иметь в виду следующее. В случае оговорки не надо терять самообладание и пытаться поправиться. Лучше сделать паузу в 2-3 сек и произнести все предыдущее предложение сначале. Впоследствии предложение, содержащее ошибку, легко вырезается благодаря наличию паузы, следующей за оговоркой. Попытка вырезать только одно неправильно произнесенное слово связана всегда с опасностью не обеспечить четкое разделение между этим словом и последним слогом предыдущего слова. Кроме того, звучание отдельно новторенного слова может не совпасть со звучанием предыдущих слов, в результате чего место монтажа будет заметно на слух. При записи музыки в случае ошибки исполнения поступают аналогичным образом и возвращаются на несколько тактов назад к какому-либо характерному моменту. Связанная с этим потеря нескольких метров ленты не имеет существенного значения.

Нецелесообразно в случае оговорки, перемотав назад ленту, точно с «искаженного» места начать снова запись. Помимо того, что такая точность трудно достижима, неизбежно еще появление

щелчка в записи.

Следует дать еще один совет. Бессмысленной является потытка собрать и склеить все незаписанные кусочки ленты, котовые накопились на протяжении длительного времеии. Такая склеенпая из многих кусочков (возможно, даже различного типа) ленга пражтически не имеет никакой ценности как из-за неравномерного качества, так и из-за механической ненадежности. Поэтому все куски ленты длиной меньше 10 м нужно выбрасывать.

Точное вырезание отдельных мест записи не представляет гакой трудности, как это кажется сиачала. Не нужно пугаться того, что, например, при скорости 19,05 см/сек один слог занимает на ленте длину всего лишь 2-3 см, а короткие щелчки єще меньше.

<sup>1</sup> Клей составляется из уксусной кислоты (23,5 см3), ацетона (63,5 см3) и бутилацетата (13 см3)

Вырезаемое место ленты надо предварительно несколько раз прослушать и точно представить себе, где именно делжен быть сделан разрез. Затем следует еще раз проиграть и прослушать ленту держа руку на кассете, с которой лента сметывается. Как только приближается место записи, где должен быть сделан разрез, нужно резко притормозить кассету, так чтобы лента мгновенно остановилась. Другой рукой выключают элекгродвигатель, а кассету удерживают до тех пор, пока лентопротяжный механизм полностью не остановился.

Будучи уверены в том, что место разреза находится точно перед щелью воспроизводящей головки, осторожно приподнимают ленту так, чтобы при этом она не сдвинулась. Точно над щелью воспроизводящей головки мягким карандашом на ленту наносится отметка. После того как место разреза обозначено, ленту уже нетрудно разрезать. В очень критических случаях и при скорости ленты, меньшей 19,05 см/сек, может оказаться целесообразным сделать в виде исключения перпендикулярный разрез.




Рис. 10. Крепление флажков для обозначения определенных мест записи на ленте.

Флажын с косо обрезанными углами (справа) нужны только для магнитофонов, в которых обычные флажки препятствуют нормальному двяжению ленты.

Для обозначения начала определенной записи с гочностью до слога, необходимой при озвучивании узкопленочных фильмов, используются маленькие флажки из цветной ракордиой ленты. Последняя отличается от обыкновенной магнитной только тем, что вместо ферромагнитного слоя на нее нанесена краска.

Маркирующие флажки вырезаются длиной 7—8 м и навлеиваются в соответствующих местах поперек магнитной ленты. Таким образом, сама магнитная лента не разрезается. Флажки выступают за края ленты с обеях стерон или только с одной стороны не больше, чем на 1 мм, что, однако, достаточно заметно. Наклеиваются они с обратной стороны магнитной ленты (рис 10). Практически ни в одном магнитофоне флажки не создают какихлибо препятствий движению ленты; в крайнем случае углы флажков можно косо обрезать

Место для наклеивания флажка определяется так же, как и для разреза ленты при монтаже. В сочетании с имеющимся в некоторых магнитофонах счетчиком ленты или шкалой на кассетах или на лицевой панели флажки позволяют быстро и точно найти нужное место записи, даже когда в кассете их имеется несколько десятков. Разумеется, определенные места записи можно отмечать и путем непосредственного вклеиважия в магнитную ленту кусков ракордной ленты, однако в кассете такие места снаружи менее заметны.

Если по каким-либо соображениям желательно вмонтировать в запись искусственную паузу, то надо использовать не ракордную ленту, а кусок незаписанной магнитной ленты того же типа, что и лента с записью, для того, чтобы место разреза не прослушивалось. При этом длительность паузы будет определяться длиной незаписанного участка ленты. При скорости 19.05 см/сек паузе в 10 сек соответствует длина ленты в 1,9 м.

При вклеивании незаписанного участка ленты необходимо обратить внимание на то, чтобы его начало и конец оказались соответственно подсоединенными к концу и началу монтируемых записей, а не к паузе, имеющейся в записи, иначе разрез будет прослушиваться. Поэтому, например, удлинение уже имеющейся между двумя записями паузы пронзводится не путем дополнительного вклеивания недостающего куска ленты, а вырезанием старой паузы и вклеивания новой в виде куска ленты.

Любителю, который желает составлять собственные сложные записи путем монтажа магнитной ленты, можно дать еще несколько советов.

Обычно комбинированная запись начинается с вступительной музыки. Здесь часто совершается ошибка, когда пытаются вставить в начало целое музыкальное произведение длительностью в несколько минут. В случае, если программа записи состоит из речевых и музыкальных отрывков и должна носить занимательный характер это не рекомендуется делать. Следует ограничиться «вводной музыкой» в течение не более 30 сек и затем в соответствующем месте вставить «объявление» или в случае отсутствия смесительного устройства оборвать музыку в подходящем месте и сразу же, т. е. примерно через полсекунды после прекращения музыки, вмонтировать объявление. Если музыка записывается для этой цели с радиоприемника, то через 30 сек ее следует плавно, но быстро оборвать (вывести регулятор громкости). Непосредственно за этим записывается собственное объявление. Дальнейшая часть программы снова плавно вводится в процессе записи. При подготовке сложных записей нужно руководствоваться заранее составленной программой и четко представлять себе, как должны следовать друг за другом отдельные отрывки записн. В отношении включения и выключения отдельных отрывков в процессе записи следует сказать, что большинство любителей производит эти операции слишком медленно. Можно рекомендовать промежуток времени около 1 сек от начала введения или выведения регулятора громкости или регулятора смесителя до достижения им конечного положения. Более длительное время регулировки (до 2 сек) уже вызывает подчеркнуто медленное «задумчивое» ослабление звучания и рекомендуется долько при переходе на музыкальную или речевую запись торжественного, серьезного содержания. Время регулировки свыше 2 сек в любом случае слишком велико. Любитель многому может в этом отношении научиться, прислушиваясь к программам, передаваемым по радио.

Если введение данного отрывка записи осуществляется с помощью смесительного устройства, то надо следить за тем, чтобы музыка, используемая в качестве фона для речевого текста, звучала не слишком громко, что почти всегда имеет место в первых пробных записях. Если на эту ошибку обратить внимание с самого начала, то после непродолжительной тренировки ее легко избежать

Комбинированные записи не должны быть слишком продолжительными, строить их нужно весело и разнообразно. В них часто входят связывающие слова, произносимые в тоне свободного разговора. Это должы быть действительно только слова, а не рассказы и даже не короткие истории. Можно многому научиться у радиокомментатора или конферансье, если следить за их выступлениями по секундомеру. Надо сказать, что свободная речь перед микрофоном не каждому удается сразу и в большой мере является делом привычки, К ней нужно привыкать, обращая свою речь к мысленному собеседнику и совершенно не обращая внимания на микрофон. Кому это не удается, тот может попросить знакомого присутствовать во время записи в качестве «немого слушателя» и произносимые слова обращать к иему. Результат обычно получается положительным. Всем, кто пытается читать заранее написанный текст, рекомендуется пользоваться только тезисами и свободно формулировать свои мысли. Рекомендуется писать только с одной стороны листа, так как в противном случае неизбежное переворачивание страниц может прослушиваться при воспроизведении записи в виде неприятного шуршания.

Если вы хотите проинтервьюировать знакомого, то лучше всего, имея в виду «микрофонобоязнь», ведущую к принужденной речи, поступайте следующим образом. Объясните ему, что по техническим причинам вы все хотите сначала записать «только для пробы» и лишь потом запись будет произведена «всерьез», а в действительности ведите интервью так, чтобы сразу получить приемлемую запись. Случающиеся при этом оговорки, небольшие неувязки или лишние замечания вашего собеседника почти всегда можно затем вырезать. В принципе справедливо утверждение, что первая запись всегда самая лучшая!

Для опытного любителя в заключение следует еще указать на возможность копирования (перезаписи). Здесь имеется в виду прежде всего перезапись с грампластинок на магнитную ленту, которую при наличии проигрывателя легко осуществить. Если магнитофон имеет собственный усилитель записи с высокоомным входом, рассчитанным на напряжение порядка 100 мв, то звукосниматель проигрывателя подключается к нему непосредственно. В случае неудовлетворительного звучания грампластинки (старая или заигранная пластинка) перезапись может осуществляться или через описанный ранее дополнительный усилитель, или через радиоприемник. Корректирование звучания осуществляется с помощью регуляторов тембра приемника.

Таким же путем могут быть изготовлены копии с залисей на магнитных леигах при наличии, разумеется, двух магнитофонов. Оба магнитофона могут быть соединены между собой или непосредственно (ссли это оговаривается в ииструкции по их эксплуатации), или через усилитель, или же через радиоприемник, причем выход воспроизводящего магнитофона подключается к гнездам звукоснимателя радиоприемника, а вход записывающего магнитофона к выходу радиоприемника. Регулятор тембра должен быть установлен в положение максимального подъема высоких частот.

При наличии двух магнитофонов и описанного ранее смесительного устройства любителю обеспечиваются условия работы, ана-

логичные условиям в профессиональной студии звукозаписи. Один из магнитофонов можно использовать для записи, в то время как второй, подключенный к одному из входов смесительного устройства, будет работать на воспроизведение. Благодаря этому запись, производимую через микрофон, можно смешивать с любой ранее сделанной записью и готовую «смесь» тут же записывать на втором магнитофоне. В случае необходимости можно подсоединить к смесительному устройству еще один низкочастотный источник (грампроигрыватель или радиоприемник). Возможна, например, «смесь» музыки — с проигрывателя, шума (в качестве «акустического фона») — с магнитофоиа и голоса комментатора — с микрофона.

# 9. НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТОФОНА

Рассмотрим вкратце искоторые другие применения магнитофона. К числу их относится, например, запись на ленту телефонного разговора. Самым простым решением этой задачи могло бы быть



Рис. 11. Индукционная катущка для записи телефонных разговоров.

подключение магнитофона к телефонным проводам. Но такой способ неприменим по правилам службы связи, которые строго воспрещают вторжение в линии связи и телефонный аппарат. Однако существует способ записи телефонного разговора, не требующий нарушения этих правил.

В каждом телефонном аппарате имеется небольшой микрофонный трансформатор, который, как и любой трансформатор, имеет магнитное поле рассеяния, вполне достаточное, чтобы его можно было обнаружить вие корпуса аппарата и использовать для записи. Для этого необходима небольшая индукционная катушка (рис. 11), которая в тодходящем месте, определяемом экспериментально, прикрепляется к корпусу телефонного аппарата с помощью резинового присоса и соединяется со входом магнитофона,

Если имеются головные телефоны, то их можно использовать в качестве индукционной катушки. Для этого с них снимаются защитные крышки и мембраны, а открытые капсюли прижимают сзади к основанию телефона (рис. 12). В таком положения катушки капсюлей прилегают к корпусу, и одна из них (обычно правая) оказывается расположена достаточно близко к трансформатору. Наилучшее положение капсюлей на корпусе телефона устанавливается экспериментально. Значительный выигрыш в громкости записи можно получить, замкнув накоротко один из двух капсюлей (тот, на который поле рассеяния действует незначительно).

В электрическом отношении головные телефоны служат здесь в качестве микрофона, и их нужно подключить либо к имеющемуся




Рис. 12. Так надеваются открытые капсюли головных телефонов на корпус телефонного аппарата.

предварительному микрофонному усилителю, либо к микрофонным гнездам магнитофона. Провода от головных телефонов, если они не экранированы, должны быть возможно короче. Но даже и в этом случае не удается избежать сравнительно большого фона. Поэтому для соединений лучше всего применять экранированные провода. Фон можно несколько уменьшить, включив в один из проводов небольшой конденсатор (500—3 000 пф).

Если радиоприомник во время записи расположен слишком близко к телефону, то может возникнуть акустическая обратная связь. В этом случае необходимо отключить промкоговоритель.

В последнее время фоголюбители стали увлекаться озвучиванием серий цветных диапозитивов. Речь идет о воспроизведении магнитной ленты с записью комментирующего текста и сопроводительной музыки. Подобного рода озвученные серии диапозитивов могут оказаться весьма эффектными при соответствующем оформлении.

Демонстрация ведется в процессе воспроизведения магнитной ленты. По определенному, непонятному для других условному слову ведущий меняет диапозитив 1. Монтаж ленты осуществляется в соответствии с уже упомянутыми общими соображениями, Последовательность демонстрации диапозитивов после монтажа ленты сохраняется, конечно, неизменной.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Смена диапозитивов может производиться и автоматически, для чего на магнитную ленту записываются сигналы-меткн или наклеиваются в соответствующих местах кусочки металлической фольги, замыкающие контакты электромеханического устройства, находящегося в проекционном аппарате. Смена диапозитивов может производиться также на паузах основной записи, если они превынают определенную длительность.